

6/7/2019

Scania esclarece

Conselhos práticos para abastecer com GNL

“O reabastecimento com gás natural liquefeito (GNL) não é complicado”. Esta é a mensagem que Scania quer passar e, por isso, deixa alguns conselhos práticos.

Processo de reabastecimento de GNL:

1. Parar o veículo, desligar o motor e desligar as baterias.
2. Colocar os EPI: máscara, luvas, mangas e calças largas.
3. Ligar a ligação à terra.
4. Abrir as ranhuras de ventilação.
5. Tirar os tampões, soprar as válvulas e mangueiras.
6. Ligar as mangueiras, primeiro a de ventilação e em seguida a fase líquida.
7. Premir start na bomba para iniciar o reabastecimento.
8. Ao terminar o abastecimento, o processo deve ser realizado pela ordem inversa: retirar as mangueiras (primeiro a da fase líquida e depois a de ventilação), limpar as válvulas e as mangueiras, fechar as válvulas, tirar a ligação à terra e despir os EPI.

A Scania relembra ainda que *“não deve esquecer que, em muitas ocasiões, há que adquirir previamente o cartão do abastecedor para poder reabastecer em algumas estações de serviço. Além disso, convém ler as instruções da bomba, porque há pequenas diferenças entre umas e outras”*.

Por: Sara Pelicano

Fonte: